

# CONFIGUREZ L'ONDULEUR LE PLUS ADAPTÉ EN QUELQUES CLICS.

Le configurateur UPS GTEC vous aide à identifier rapidement la solution idéale ainsi que les configurations de batteries compatibles, en fonction de l'autonomie souhaitée.



## Qu'est-ce que le Configurateur UPS GTEC ?

Le Configurateur UPS GTEC est le nouvel outil en ligne conçu pour accompagner les distributeurs, installateurs, partenaires commerciaux et clients finaux dans le choix des solutions UPS.

Grâce à un système de filtres intuitif, l'outil permet d'identifier rapidement le produit le mieux adapté aux besoins spécifiques de chaque application et de visualiser les différentes configurations de batteries disponibles.

### Ce que vous pouvez faire

- ✓ Identifier rapidement l'UPS le plus adapté à vos besoins.
- ✓ Filtrer et comparer plusieurs solutions en quelques étapes.
- ✓ Calculer l'autonomie requise et visualiser les configurations de batteries compatibles.
- ✓ Consulter les données techniques, les images et la documentation produit.
- ✓ Télécharger les brochures, fiches techniques et récapitulatifs des configurations.
- ✓ Partager la solution sélectionnée avec l'équipe GTEC.

### Principaux avantages

#### Une sélection plus rapide

Obtenez une première indication de manière rapide et intuitive.

#### Une aide à la conception

Visualisez immédiatement les configurations de batteries possibles en fonction de l'autonomie souhaitée.

#### Toutes les informations dans un seul outil

Accédez rapidement à la documentation technique, aux images et aux détails produit.

#### Une expérience simple et guidée

Parcourez facilement toute la gamme UPS GTEC grâce à une interface claire et immédiate.

# Comment ça marche en 3 étapes simples

## 1. Définissez les paramètres

Sélectionnez les caractéristiques requises ainsi que les principaux filtres techniques.



## 2. Identifiez la solution UPS

Visualisez rapidement les modèles compatibles et comparez les différentes options disponibles.



## 3. Découvrez les configurations de batteries possibles

Définissez l'autonomie souhaitée et consultez les configurations de batteries disponibles.



Accédez dès maintenant au  
Configurateur UPS GTEC

Aller au configurateur >

